

BORSE IN TESSUTO CON STAMPA DIGITALE

INFORMAZIONI PER LA CREAZIONE DI UN FILE CORRETTO PER LA STAMPA

Le seguenti indicazioni hanno l'obbiettivo di guidarti nella creazione di un file di stampa corretto. Se dovessi avere ancora dubbi, dopo aver scaricato il template (nella sezione fustelle), consulta il nostro sito alla sezione FAQ, attiva la [verifica del file](#) con l'operatore oppure contattaci via mail o telefono.

Sono disponibili diversi formati e modelli, a seconda dei quali cambia l'area di stampa.



N.B La stampa digitale ha un'ottima resa sulle shopper in cotone, sull'TNT si consiglia di non stampare colori troppo chiari perché il materiale tende ad assorbire e a desaturare l'inchiostro.

1 FORMATO DEL FILE

I nostri file sono in formato **PDF in scala 1:1**, divisi in livelli e senza password.

2 COLORI



Usa il metodo **CMYK** (ciano, magenta, giallo e nero) con profilo colore **Fogra 39**.

N.B. Uno stesso colore può apparire stampato in modo leggermente diverso in base al supporto per via della composizione fisica del materiale e per il colore della shopper.

3 RISOLUZIONE

La risoluzione ottimale dei file è **tra i 250 e i 300 dpi**.

4 TEMPLATE

Scarica dal sito il template relativo al prodotto da te acquistato e usalo come base per posizionare la tua grafica, in questo modo sarà più facile per te creare correttamente il file esecutivo. Inserisci la tua grafica nel livello **"GRAFICA"** (l'unico non bloccato ) all'interno dell'area di stampa evidenziata, rispettando, ove possibile, le abbondanze. Spegni poi (con l'occholino ) tutti i livelli tranne il livello **"GRAFICA"** contenente il tuo design e il livello **"CROCINI"**, infine **salva il file PDF**.

Ricordati di non modificare la scala del disegno ed [ESPANDI TUTTI I TESTI](#).

IMPORTANTE: Osserva, qui sotto, come la grafica nel template deve essere riflessa da sopra a sotto, rispetto al fondo, in modo che risulti corretta nel confezionamento della borsa.

i

